Price Pfister.


26 Series Serie 26 Série 26

Marielle"

Single Control Kitchen Faucet With Side Spray and Soap Dispenser

Grifo Monomando Con Rociador Lateral y Dispensador De Jabón

Robinet De Cuisine Avec Un Douchette Latérale Et Distributeur De Savon





Price Pfister

Lifetime Limited Mechanical & Pfinish Warranty Covers Pfinish and Pfunction for as Long as You Own Your Home

(Commercial Applications Limit the Duration of the Warranties as Provided Below)

Price Pfister provides the following Warranties for its products. Proof of Purchase may be required in order to obtain any of the benefits set

<u>Limited Warranties:</u> Price Pfister warrants that for as long as the original purchaser owns the home in which the Price Pfister product (the "Product") is originally installed, the Product will be free of all defects in material and workmanship that would impair the intended and proper use of the Product. If the Product is installed in a commercial application, the above mechanical warranty shall be limited for a period of ten (10) years from the date of purchase of the Product.

Price Pfister warrants against deterioration of the Product's finish for as long as the original purchaser owns the home in which the Product is originally installed. If the Product is installed in a commercial application, the above finish warranty for Products that do not contain the Pforever finish shall be limited to a period of five (5) years from the date of purchase.

Exclusive Remedy: In the event of any defect in the Product that breaches the foregoing warranties, Price Pfister, at its option, will repair or replace the defective part of the Product. Repair or replacement of the Product is the exclusive remedy.

For any remedy under this warranty, Price Pfister is to be notified describing the problem. In order to notify Price Pfister and receive assistance or service under this warranty, the original purchaser may: (1) call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) for a consumer service representative who can assist you, or (2) write consumer service department c/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610, and include a description of the problem, model number, your name, address, phone number and approximate data of purchase, or (3) email Price Pfister's customer service department by going to www.PricePfister.com, or (4) notify the location or di from which the Product was purchased. In any case, you may be to return the Product to Price Pfister for inspection and proof of may be required

<u>Limitations and Exclusions:</u>
PRICE PFISTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGE OR LOSSES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENT, AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, REGARDLESS OF TO LEGAL THEORY ASSERTED, INCLUDING ANY CLAIM OR BREACH OF WARRANTY HEREUNDER OR ANY OTHER CAUSE, AND WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT (include and strict liability).

Price Pfister has the right to discontinue or modify any product at any time. Some states do not allow limitations or exclusions of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may apply to you. This warranty gives you also have other rights which vary from m state to state

The above warranties do not cover damage resulting from improper maintenance, repair, cleaning or installation, misuse, abuse, alterations, accidents or acts of God.



Price Pfister

Garantía Mecánica y sobre el Acabado Limitada de por Vida Cubre las funciones y el acabado por el tiempo en que usted sea propietario de su casa

(Las Aplicaciones Comerciales Limitan la Duración de las Garantías)

Price Pfister suministra las siguientes Garantías para sus productos. Es posible que se requiera la presentación de una Prueba de compra para obtener cualquiera de los beneficios indicados a continuación.

Garantías Limitadas: Price Pfister garantiza que por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en el que se hubiese instalado inicialmente el producto Price Pfister (el "Producto"), este Producto estará libre de todo defecto en material y mano de obra que pueda afectar el uso proyectado y correcto del Producto. Si el Producto se instala en una collegió compresió la com aplicación comercial, la garantía mecánica que antecede estará limitada a u período de diez (10) años a partir de la fecha de compra del

eterioro por el casa en la que o se instala en Price Pfister garantiza el acabado del Producto contr tiempo en que el comprador original sea propietario hubiese instalado inicialmente el Producto. Si el Pro una aplicación comercial, la garantía sobre el acabado Productos que no contengan el acabado "Pforever" es periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. precede pa imitada a

Recurso exclusivo: En el caso de que haya un defecto en el Producto que viole las garantías que preceden, Price Pfister, a su opción, reparará o reemplazará la pieza defectuosa del Producto. La reparación o el reemplazo del Producto es el recurso exclusivo.

Para todo recurso con respecto a esta garantía, Price Pfister deberá ser notificado, con una descripción del problema. Para notificar a Price Pfister y recibir ayuda o servicio bajo esta garantía, el comprador original puede: (1) llamar al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) para hablar con un representante al 1-800-Prâncet (1-800-732-8238) para hablar con un representante icio al cliente que lo pueda a voltar, o (2) escribir al departamento de al consumidor, c/o Price Pfister Inc., 19701 Da Vinci, Lake Forest, 610 U.S.A., e incluir una descripción del problema, el número del o, su nombre, dirección número de teléfono y fecha aproximada de de o (3) enviar un e-máil al departamento de servicio al consumidor el Pister entrando en la página web www.PricePfister.com, o (4) e af lugar o al distribuidor en donde se compró el Producto a Price para su inspección y es posible que se requiera la presentación de ueba de compra. de servicio al cliente eba de compra.

Limitaciones y Exclusiones:
PRICE PRISTER NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO DAÑO
O PERFUICIO, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A DAÑOS
INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES, SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL
A LA QUE SE ALEGUE, INCLUYENDO TODO RECLAMO O VIOLACIÓN DE
LA GARANTÍA PRESENTEO CUALQUIER OTRA CAUSA, Y YA SEAN COMO
RESULTADO DE LA LEY CONTRACTUAL O LA DE ANTECEDENTES
(inclusional predigencia y responsabilidad estricia) (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta).

Price Pfister tiene el derecho de discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento. Ciertos estados no permiten limitaciones o exclusiones de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que difieren entre un estado y otro.

Las garantías que preceden no cubren daños y perjuicios ocasionados como resultado de mantenimiento, reparaciones, limpieza o instalación inadecuados, mal uso, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza



Price Pfie

Une garantie limitée à vie pour ce qui est de l'aspect mécanique et de la finition, tant et aussi longte mps que vous serez propriétaire de votre domicile

(Garantie limitée en cas d'utilisation commerciale voir ci-dessous)

Veuillez note ve d'achat peut être requise en cas de recours re de la ga

Tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire s lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui ce demier sera exempt de tout défaut de matériau ou du domicile da ice de fab n pouvant en entraver l'utilisation correcte tel que prévu. produits d'utilisation commerciale, la garantie exprimée restreinte à une période de dix (10) ans.

Par ailleurs, tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons un article dont la finition ne pourra se détériorer. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale qui ne comportent pas la finition "Pforever", la garantie est restreinte à une période de cinq (5) ans.

Recours exclusif: En cas de défaut du produit relevant de la garantie, le fabricant pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer la partie défectueuse. Cette mesure constitue un recours exclusif.

Pour tout recours au titre de la garantie, les clients doivent communiquer Pour tout recours au titre de la garantie, les clients doivent communiquer avec le fabricant pour lui faire part du problème. L'acheteur d'origine peut: (1) composer le 1 800 732-8238 pour parler à un représentant qui l'assistera; (2) écrire au service à la clientèle: Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., et fournir une explication du problème, en précisant le numéro de modèle, son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la date d'achat approximative; (3) communiquer par courrier électronique avec le service à la clientèle en utilisant le site www.PricePfister.com, ou (4) aviser le détaillant qui a vendu le produit. On peut être obligé de retourner le produit au fabricant, et une preuve d'achat neut être expiée. et une preuve d'achat peut être exigée.

Limitations et exclusions

EIIII AUGUSTUS ET EXCUSSIOIS PRICE PFISTER NE SERA PAS RESPONSABLE DES AUTRES
DOMMAGES OU PERTES, Y COMPRIS LES DOMMAGES
INDIRECTS, INDÉPENDAMMENT DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE,
Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE IL Y AURAIT EU RUPTURE DE GARANTIE, QUE CE SOIT PAR RAPPORT À UN CONTRAT OU PAR VOIE DE NÉGLIGENCE (cela comprend la négligence et la responsabilité stricte)

Price Pfister se réserve le droit de discontinuer ou de modifier un produit en tout temps. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, de sorte que la limitation exprimée peut ne pas s'appliquer. La présente garantie octroie aux clients certains droits d'ordre juridique, et ceux-ci pourraient en avoir d'autres, selon la province où ils habitent.

La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un entretien, d'un nettoyage ou d'une installation fautivement effectués, ou encore d'usages fautifs, d'abus, de modifications, d'accidents ou de catastrophes


05-18-09 EO7399B

ENGLISH

Thank you for purchasing this Price Pfister product. All Price Pfister products are carefully engineered, and factory tested to provide long trouble-free use under normal conditions. This product is easy to install using basic tools and our easy to follow illustrated instructions. If you have any questions regarding this product, call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).


1 BEFORE PROCEEDING

WARNING: Read all the instructions completely before proceeding. Price Pfister recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product! This product should be installed in accordance with all local and state plumbing and building codes.



2 SHUT OFF WATER SUPPLY


Locate water supply inlets and shut off the water supply valves. These are usually found under the sink or near the water meter. If you are replacing an existing faucet, remove the old faucet from the sink and clean the sink surface thoroughly.



3 TOOLS RECOMMENDED

- · Plumber's putty Adjustable wrench
- · Slotted screwdriver
- Flashlight
- Pliers Cloth

Your installation may require new supply lines and / or shut-off valves or other additional



4 CHECKING THE CONTENTS OF THE BOX

Upon opening the box, check to ensure that all of the following items are included:


- A Spout Body **D** Hose Guide
- **B** Control Body E Gaskets (2X)
- C Side Spray

- G Locknuts (2X)
- F Washers (2X)

- H Soap Dispenser
- J Diverter


- If any of these items are missing, please contact Price Pfister Consumer Services at 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

FAUCET INSTALLATION




5 SPOUT BODY INSTALLATION

Apply plumber's putty into groove on bottom of Gasket (5A) per manufacturer's recommendations. Place Gasket (5A) under base of Spout Body (5B). From above sink, insert Mounting Shank (5C) through center hole of sink.




6 SECURING SPOUT BODY

From underneath sink, place large Washer (6A), and Locknut (6B) onto Mounting Shank (6C). Tighten faucet firmly to sink.



7 CONTROL BODY INSTALLATION


Apply plumber's putty into groove on bottom of Gasket (7A) per manufacturer's recommendations. Place Gasket (7A) under base of Control Body (7B). From above sink, insert Threaded Shank (7C) and Flexible Tubing (7D) through side hole of sink.



8 SECURING CONTROL BODY


From underneath sink, place Washer (8A), and Locknut (8B) onto Mounting Shank (8C). Make sure Handle (8D) is facing forward and it swings equally in both directions. Tighten Locknut (8B) firmly to Shank (8C).

Caution: Do not over tighten!



9 HOSE GUIDE & SOAP DISPENSER GUIDE INSTALLATION


Insert Hose Guide Shank (9A) through Flange Gasket (9B) and insert Soap Dispenser Guide Shank (9C) through Foam Gasket (9D) and into the sink holes. If desired, place a small bead of plumber's putty to the underside of Flanges (9A & 9C). (Both Hose Guide and Soap Dispenser Guide can be placed in either hole).



10 SECURING HOSE GUIDE & SOAP DISPENSER GUIDE


From underneath sink, secure Hose Guide (10A) and Soap Dispenser Guide (10B) by screwing Plastic Locknuts (10C) and (10D). Thread on Bottle (10E) to Soap Dispenser Shank (10F). Hand tighten.

Caution: do not over tighten!




11 SIDE SPRAY INSTALLATION

Insert Side Spray Hose (11A) through Hose Guide (11B).




12 SOAP DISPENSER INSTALLATIONPour in liquid soap (not included) into Guide Orifice (12A). Insert Pump Mechanism (12B) into Soap Dispenser Guide (12C). Install Dispenser Head (12D) by pushing firmly onto Pump Mechanism (12B).



13 DIVERTER INSTALLATION

Push Diverter Tee (13A) all the way up until completely seated onto Mounting Shank (13B). Slide Clip (13C) into Diverter Holes (13D), to secure unit.

When installing without side spray, a One Way Connector (13E) 970-037 must be used and is to be ordered separately.




14 HOSE ATTACHMENTS

From underneath sink, push Outlet Hose Fitting (14A), firmly onto the Diverter Receiving Tube (14B) until unable to push any further. Connect Spray Hose Fitting (14C) into Diverter Outlet Collet (14D) until unable to push any further. Pull on connection Fittings (14A & 14C). If the Fittings (14A & 14C) and the Inner Collets (14E) separate slightly but do not pull off, the connections are secure.


COLD

(18A



15 WATER SUPPLY CONNECTIONS


Gently separate hot and cold Supply Tubes (15A), approximately three inches apart. Connect water Supply Lines (15C) to Faucet Inlets (15B). Hot water supply line goes to hot inlet fitting indicated by red tag (15D). (Supply lines not included). Follow manufacturer's instructions when installing supply lines.



16 UNIT START UP


Turn on hot and cold water supplies, and check for leaks above and below the sink. **Note:** After installation is complete, flush faucet (see step 21).

FAUCET FUNCTIONS



17 SPOUT FUNCTION


Spout (17A) can be rotated around the Faucet Body in any direction.



18 VALVE FUNCTION


By lifting Lever Handle (18A) up, the valve will be activated allowing water to flow. The water flow will increase by continuing to lift up Lever Handle (18A). By rotating Lever Handle (18A) counterclockwise, the water temperature will decreased to fully cold. By rotating Lever Handle (18A) clockwise, the water temperature will increased to fully hot.

HOT



19 SIDE SPRAY OPERATION


Side Spray (19A) can be pulled out to spray water in any direction. To activate the Side Spray (19A), press Toggle Button (19B) located on the back of Side Spray (19A).



20 SOAP DISPENSER OPERATION


To activate Soap Dispenser (20A), press Dispenser Head (20B) to dispense liquid soap.

MAINTENANCE & CARE




21 FLUSHING & AERATOR CLEANING

After installation is complete, remove Aerator Housing (21A). Turn Valve (21B) on and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While water is running, check for leaks. To clean the aerator, disassemble Aerator Housing (21A) by separating the Aerator Shell (21C), Basket (21D), and Washer (21E). Once parts have been cleaned, reassemble by reversing steps.




22 HANDLE REMOVAL

Carefully pry off Handle Cap (22A). Remove Retaining Screw (22B) and Handle Lever (22C) from Valve Body (22D).



23 CARTRIDGE REMOVAL

Turn off water supplies and relieve pressure before working on your faucet. Remove handle (see figure 22). Using pliers, unscrew the retainer ring (23A). Carefully remove the Cartridge (23B) by pulling it straight up and out. Reassemble valve by reversing steps.



24 HOSE REMOVAL

Turn off water supplies and relieve pressure.

To remove hose attachments from Diverter Tee (24F), push on Connection Fittings (24A & 24B). Holding Plastic Collet (24C) in place, pull out on Connection Fittings (24A & 24B) until Hoses (24D & 24E) are free.

CAUTION: Maintenance

DISASSEMBLY

- Replacement parts may be available at the store where you purchased your faucet.
- When replacement parts are not available, please write or call Price Pfister Consumer Service.
- Always turn off water and relieve pressure before working on your faucet.

NOTE: Trim Care

Cleaning Instructions:

For all Handles and decorative finishes, use only a soft damp cloth to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents or acid may cause damage. Use of other than a soft damp cloth will nullify our warranty! Special Trim:

Trim products which contain Porcelain or other similar substance are not acceptable for public areas or Commercial use. Installation of Said Trim is at Users Risk!



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

For Toll-Free Pfaucet information call 1–800–PFAUCET (1–800–732–8238) or visit www.pricepfister.com

- Installation Support
- Care and Warranty Information




Gracias por haber comprado este producto Price Pfister. Todos los productos Price Pfister están diseñados cuidadosamente y son sometidos a pruebas en la fábrica para ser utilizados sin problemas bajo condiciones normales. Este producto es fácil de instalar con herramientas básicas y nuestras instrucciones ilustradas fáciles de seguir. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, llame al 1-800 Pfaucet (1-800-732-8238).

ANTES DE PROCEDER


ADVERTENCIA: Antes de proceder, lea completamente todas las instrucciones. Price Pfister recomienda llamar a un profesional si no se está seguro acerca de cómo

Este producto debe instalarse de acuerdo a los códigos de plomería y de construcción locales v estatales.




CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA

Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro de agua. Generalmente se encuentran debajo del fregadero o cerca del medidor de agua. Si se trata de un reemplazo de grifo, quite el grifo viejo y limpie completamente la superficie



3 HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

- · Masilla para plomería
- · Destornillador recto
- Tenazas • Paño
- · Llave ajustable · Linterna de mano
- Para hacer la instalación podría ser necesario contar con nuevas tuberías de suministro, válvulas de cierre o herramientas adicionales.



4 VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA


Después de abrir la caja, verifique que se incluyan todos los artículos siguientes con su grifo:

- A Cuerpo del surtidor
- **B** Cuerpo de control
- C Rociador lateral
- **D** Guía de la manguera **E** Juntas (2x)
- F Arandelas (2X)

- G Tuerca (2X)


- K Presilla
- H Dispensador de jabón J Dérivation
- Si falta alguno de estos artículos, comuníquese con el departamento de Servicios al Consumidor de Price Pfister al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238)

INSTALACIÓN DEL GRIFO




5 INSTALACIÓN DEL CUERPO DEL SURTIDOR

En la ranura colocada debajo de la junta (5A), coloque masilla para plomería siguiendo las instrucciones del fabricante. Coloque la junta (5A) debajo del del cuerpo del surtidor (5B). Sobre del fregadero, inserte la espiga (5C) del cuerpo del surtidor a través del agujero central del fregadero.




6 SUJECIÓN DEL CUERPO DEL SURTIDOR

Desde abajo del fregadero, coloque la arandela grande (6A) y la tuerca (6B) sobre la espiga de montaje (6C). Apriete bien el cuerpo del surtidor en el fregadero.



7 INSTALACIÓN DEL CUERPO DE CONTROL


En la ranura colocada debajo de la junta (7A), coloque masilla para plomería siguiendo las instrucciones del fabricante. Coloque la junta (7A) debajo del del el cuerpo de control (7B). Sobre del fregadero, introduzca la espiga roscada (7C) y la tubería flexible (7D) en el agujero lateral del fregadero.



8 SUJECIÓN DEL CUERPO DE CONTROL


Desde abajo del fregadero, coloque la arandela (8A) y la tuerca (8B) sobre la espiga de montaje (8C). Verifique que la manija (8D) esté señalando hacia adelante y que gire de igual forma en ambas direcciones. Apriete bien la tuerca (8B) en la espiga de montaje (8C).

Precaución: ¡No apriete demasiado!



9 INSTALACIÓN DE LA GUÍA DE MANGUERA Y DE LA GUIA DEL SURTIDOR DE JABÓN


Inserte la espiga de la guía de manguera (9A) a través de la empaquetadora (9B) e inserte la espiga de la guía del surtidor de jabón (9C) a través de la empaquetadora de espuma (9D) y luego en los agujeros del fregadero. Si lo desea, aplique un cordón pequeño de masilla de plomería al lado inferior de la brida de las guías (9A y 9C). (La guía de manguera y la guía del surtidor de jabón se pueden colocar en cualquiera de los agujeros.)



10 SUJECIÓN DE LA GUÍA DE MANGUERA Y DE LA GUIA DEL SURTIDOR DE JABÓN


Desde abajo del fregadero, sujete la guía de manguera (10A) y la guía del surtidor de jabón (10B) atornillando las contratuercas de plástico (10C) y (10D). Atornille la botella (10E) a la espiga del surtidor de jabón (10F). Apriete con la mano.

Precaución: ¡No apriete demasiado!




11 INSTALACIÓN DEL ROCIADOR LATERAL

Sobre el fregadero, inserte la manguera del rociador lateral (11A) a través de la guía de la manguera (11B).




12 CÓMO INSTALAR EL DISPENSADOR DE JABÓN
Vierta jabón líquido (no incluido) en el orificio de la guía del surtidor (12A). Introduzca el mecanismo de la bomba (12B) en el cuerpo del dispensador de jabón (12C). Coloque la cabeza del dispensador (12D) presionando firmemente el mecanismo del dispensador (12B).



13 INSTALACIÓN DEL DEFLECTOR


Empuje el perfil en T del deflector (13A) por completo hacia arriba hasta que quede completamente asentado sobre la espiga de montaje (13B). Deslice la presilla (13C) en los agujeros del deflector (13D), para fijar la unidad.

Para las instalaciones que no requieren ningún rociador lateral, un conectador unidireccional (13E) 970-037 se debe utilizar y se debe ordenar por separado.




14 CONEXIONES DE LA MANGUERA

Desde abajo del fregadero, empuje el accesorio de la manguera de salida (14A) firmemente sobre el tubo de recibo del deflector (14B) hasta que ya no sea posible empujarlo más. Conecte el accesorio de la manguera de rociado (14C) a la boquilla de salida del deflector (14D) hasta que ya no sea posible empujarlo más. Tire hacia afuera los accesorios de conexión (14A y 14C). Si los accesorios (14A y 14C) y las boquillas interiores (14E) se separan levemente pero no se desprenden, las conexiones están seguras.



15 CONEXIONES DE SUMINISTRO DE AGUA

Separe suavemente los tubos de suministro de agua caliente y fría (15A) aproximadamente tres pulgadas. Conecte las tuberías de suministro de agua (15C) a las entradas del grifo (15B). Conecte la línea de suministro de agua caliente al conector de entrada de agua caliente (15D) indicado con la etiqueta roja. (Las tuberías de suministro no está incluidos). Siga las instrucciones del fabricante al instalar las líneas de fuente.




16 CÓMO ENCENDER LA UNIDAD

Active el suministro de agua fría y caliente y verifique que no hay fugas arriba y abajo del fregadero.


Nota: Después de que la instalación sea completa, purgue el grifo (consulte al paso 21).

FUNCIONES DEL GRIFO




17 FUNCIÓN DEL SURTIDOR

El surtidor (17A) puede girarse alrededor del cuerpo del grifo en cualquier dirección.




18 FUNCIÓN DE LA VÁLVULA

Al levantar la palanca (18A) de la manija, la válvula se activará y permitirá el flujo de agua. El flujo de agua aumentará al continuar levantando la manija de palanca (18A). Al girar la manija de palanca (18A) en sentido contrahorario, la temperatura del agua disminuirá hasta completamente fría. Al girar la manija de palanca (18A) en sentido horario, la temperatura del agua aumentará hasta completamente caliente.



19 FUNCIONAMIENTO DEL ROCIADOR LATERAL


El rociador lateral (19A) puede tirarse hacia adelante para rociar agua en cualquier dirección. Para activar el rociador lateral, oprima el botón basculante (19B) situado en la parte posterior del rociador lateral (19A).



20 FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR DE JABÓN


Para activar el dispensador de jabón (20A), presione la cabeza del dispensador (20B) para rociar un poco de jabón líquido.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO




ENJUAGUE Y LIMPIEZA DEL AEREADOR

Luego de efectuar la instalación, retire la caja del arreador (21A). Gire la válvula (21B) a la posición abierta y deje correr el agua fría y caliente por lo menos un minuto cada una. Mientras el agua corre, verifique que no hay fugas. Para limpiar el arreador, desarme la caja del arreador (21A) separando el casco (21C), la cesta (21D) y la arandela (21E) del arreador. Una vez que haya limpiado las partes, reensámblelas siguiendo estos pasos en orden inverso.



22 RETIRO DE LA MANIJA

Cuidadosamente retire la tapa de la manija (22A). Retire el tornillo de retención (22B) y la manija (22C) del cuerpo de la válvula (22D).




23 RETIRO DEL CARTUCHO

Cierre los suministros de agua y alivie la presión antes de trabajar en el grifo.

Retire la manija (consulte la Figura 22). Destornille el anillo de retención (23A) con alicates. Quite el cartucho (23B) con cuidado halándolo en forma recta hacia arriba y hacia afuera. Reensamble la válvula siguiendo los pasos en orden inverso.





24 RETIRO DE LA MANGUERA

Cierre los suministros de agua y alivie la presión.

Para quitar las conexiones del perfil de T del deflector (24F), presione los accesorios de conexión (24A y 24B). Manteniendo la boquilla de plástico (24C) en posición, tire hacia afuera los accesorios de conexión (24A y 24B) hasta que las mangueras (24D y 24E) queden libres.

PRECAUCIÓN: Mantenimiento CÓMO DESARMAR:

- 1. El almacén donde compró su grifo podría tener repuestos disponibles.
- Cuando no hay repuestos disponibles, sírvase escribir o llamar al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister.
- Siempre antes de efectuar algún trabajo en su grifo, cierre el agua y elimine la presión.

NOTA: Cuidado del Acabado

Instrucciones para limpieza:

Para limpiar y hacer brillar las manijas y el acabado decorativo use solamente un paño suave y húmedo. El uso de pulidores, detergentes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácidos puede provocar daños. ¡El uso de algo más que un paño suave y húmedo invalida nuestra garantía!

Acabados especiales:

Los productos con acabados que contienen porcelana u otras substancias similares no son aceptables para áreas públicas ni para usos comerciales. ¡Su instalación bajo tales circunstancias es bajo el riesgo del usuario!



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

Para obtener información mediante llamadas gratis, llame al

1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) o visite www.pricepfister.com


- Apoyo a instaladores
- Información sobre cuidado y garantías

Merci d'avoir acheté ce produit Price Pfister. Tous les produits Price Pfister sont fabriqués avec soin et contrôlés à l'usine pour offrir une longue durée de service sans problème dans des conditions d'utilisation normales. Il est facile de poser ce produit à l'aide d'un outillage de base et de nos illustrations très claires. Pour toute question concernant ce produit, appeler le 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

AVANT DE PROCÉDER À LA POSE


AVERTISSEMENT : lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à la pose. Price Pfister recommande de faire appel à un professionnel en cas d'incertitude quant à l'installation de ce produit!

Ce produit doit être installé conformément à l'ensemble de la réglementation locale et provinciale applicable à la plomberie et à la construction.



COUPURE DE L'ARRIVÉE D'EAU


Repérer les arrivées d'eau et fermer leurs robinets. Ces robinets se trouvent généralement sous le lavabo ou à côté du compteur d'eau. En cas de remplacement d'un robinet existant, le déposer du lavabo et nettoyer soigneusement la surface de ce dernier.



3 OUTILLAGE RECOMMANDÉ

- · Mastic de plombier · Clé à molette
- · Tournevis plat
- · Lampe de poche
- Pince Chiffon

L'installation peut exiger des tuyaux d'arrivée et/ou des vannes d'arrêt neufs ou d'autres



4 VÉRIFICATION DU CONTENU DE LA BOÎTE

Lors de l'ouverture de la boîte, vérifier son contenu pour s'assurer que toutes les pièces suivantes accompagnent le mitigeur :


- A Corps du bec
- **B** Corps de la valve
- C Douchette latérale

- **D** Guide du tuyau
- E Gaskets (2X)
- F Rondelle (2x)

- **G** Écrous (2x)
- H Tête de distributeur de savon
- J Desviador
- K Attache élastique


Si l'une quelconque de ces pièces manque, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Price Pfister au 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

INSTALLATION DE ROBINET




5 INSTALLATION DU CORPS DU BEC

Appliquer du mastic de plombier dans la rainure prévue à cet effet sur le gasket (5A). Placez le joint (5A) sous la base du corps du bec (5B). De au-dessus de l'évier, insérer le queue de montage (5C) dans le trou central de l'évier.




6 FIXATION DU CORPS DU BEC

Depuis le dessous de l'évier, placer la grosse rondelle (6A) et le contre-écrou (6B) sur la tige de montage (6C). Serrer le corps du bec solidement sur l'évier.



7 INSTALLATION DU CORPS DE LA COMMANDE


Appliquer du mastic de plombier dans la rainure prévue à cet effet sur le gasket (7A). Placez le joint (7A) sous la base du corps de la commande (7B). De au-dessus de l'évier, insérer au travers du trou côté de l'évier, faire (7C) passer la tige filetée (7D) et le tuyau souple du corps de la commande.



8 FIXATION DU CORPS DE LA COMMANDE


Depuis le dessous de l'évier, placer la rondelle (8A) et le contre-écrou (8B) sur la tige de montage (8C). Vérifiez que de la poignée (8D) indique en avant et qu'elle tourne de manière égale dans les deux directions. Serrer le contre-écrou (8B) solidement sur la tige de montage (8C).

Attention: ne pas trop serrer!



9 INSTALLATION DU GUIDE DE TUYAU ET DU GUIDE DU DISTRIBUTEUR DE SAVON


Introduire le tube fileté de le guide de tuyau (9A) au travers du joint (9B) et le tube fileté du guide du distributeur de savon (9C) au travers du joint en mousse (9D) dans les trous de l'évier. Si on le désire, placer un petit cordon de mastic de plombier sur les dessous de la bride de guidage (9A et 9C). (La guide de tuyau et le guide du distributeur de savon peuvent toutes deux être placées dans l'un ou l'autre trou.)



10 FIXATION DU GUIDE DE TUYAU ET DU GUIDE DU DISTRIBUTEUR DE SAVON


Depuis le dessous de l'évier, fixer le guide de flexible (10A) et la tige de distributeur de savon (10B) en vissant les contre-écrous en plastique (10C) et (10D). Visser la bouteille (10E) sur le tube fileté du distributeur de savon (10F). La serrer avec les doigts.

Attention : ne pas trop serrer !




11 POSE DE LA DOUCHETTE LATÉRALE

De au-dessus de l'évier, insérer le flexible de douchette (11A) dans son guide (11B).



12 POSE DU DISTRIBUTEUR DE SAVON


Verser du savon liquide (non fourni) dans l'orifice de le distributeur (12A). Enfoncer le mécanisme de pompage (12B) dans le corps du distributeur (12C). Mettre la tête (12D) de celui-ci en place en l'enfonçant sur le mécanisme de distribution (12B).



13 POSE DU PARTITEUR


Pousser le té (13A) du partiteur à fond vers le haut jusqu'à ce qu'il soit bien en place sur la tige de montage (13B). Glisser l'attache (13C) dans les trous du partiteur (13D) pour assujettir celui-ci.

Pour les installations qui ne requièrent un aucun douchette latéral, connecteur unidirectionnel (13E) 970-037 il doit être utilisé et il doit séparément être ordonné.




14 RACCORDEMENT DES FLEXIBLES

Depuis le dessous de l'évier, pousser fermement le raccord du flexible de sortie (14A) à fond sur le tube récepteur (14B). Brancher le raccord du flexible de la douchette (14C) en l'enfonçant à fond dans le manchon de sortie du partiteur (14D). Tirer sur les raccords (14A et 14C). Si ces raccords (14A et 14C) et les manchons intérieurs (14E) se séparent légèrement sans se débrancher, les branchements sont solides.



15 RACCORDEMENTS DES ARRIVÉES D'EAU

Écarter avec précaution les tubes d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide (15A) d'environ 7,6 cm (3 po). Raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau (15C) aux entrées du robinets (15B). Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau chaude au raccord correspondant (15D) indiqué par le étiquette rouge. (Les tuyaux d'arrivée d'eau et les raccords ne sont pas fournis). Suivez les instructions du fabricant en installant des canalisations d'alimentation.




16 MISE EN SERVICE DU MÉLANGEUR

Ouvrir les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, puis vérifier le dessus et le dessous du lavabo pour voir s'il y a des fuites.

Note: Après que l'installation est complète, purgez le robinet (consultaz au pas 21).


FONCTIONNEMENT DES ROBINETS



17 FONCTIONNEMENT DU BEC


Le bec (17A) peut pivoter dans n'importe quel sens autour du corps du mitigeur.






18 FONCTIONNEMENT DU ROBINET

Le relevage de la manette (18A) active le robinet pour permettre à l'eau de couler. Le débit augmente au fur et à mesure que l'on relève la manette (18A). Lorsqu'on tourne la manette (18A) dans le sens antihoraire, la température de l'eau baisse jusqu'à ce que celle-ci soit tout à fait froide. Lorsqu'on tourne la manette (18A) dans le sens horaire, la température de l'eau augmente jusqu'à ce que celle-ci soit très chaude.



19 FONCTIONNEMENT DE LA DOUCHETTE LATÉRALE


La douchette latérale (19A) peut être tirée vers l'avant pour pulvériser de l'eau dans toute direction. Pour l'activer, appuyer sur la bascule (19B) qui se trouve au dos de la douchette (19A).



20 FONCTIONNEMENT DU DISTRIBUTEUR DE SAVON


Pour activer le dispensateur de savon (20A), pressez la tête du dispensateur (20B) pour arroser un peu de savon liquide.

ENTRETIEN ET SOINS




21 RINÇAGE ET NETTOYAGE DE L'AÉRATEUR

Une fois que l'installation est terminée, retirer le logement d'aérateur (21A). Ouvrir le robinet (21B) et laisser l'eau chaude et l'eau froide couler pendant au moins une minute chacun. Contrôler l'étanchéité pendant que l'eau coule. Pour nettoyer l'aérateur, démonter son logement (21A) en séparant le boîtier d'aérateur (21C), la crépine (21D) et la rondelle (21E). Une fois que les pièces ont été nettoyées, remonter l'aérateur en procédant dans l'ordre inverse.



22 DÉPOSE DE LA MANETTE


Faire levier avec précaution sur le capuchon décoratif (22A). Enlevez la vis de retenue (22B) et le levier de poignée (22C) du corps de valve (22D).



23 DÉPOSE DE LA CARTOUCHE

Couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mitigeur.

Déposer la manette (voir la Figure 22). Dévisser l'anneau de retenue (23A) à l'aide d'une pince. Enlever la cartouche (23B) avec précaution en la tirant droit vers le haut. Remonter le mitigeur en inversant l'ordre de ces opérations.



24 DÉBRANCHEMENT DES FLEXIBLES

Couper les arrivées d'eau et dépressuriser.

Pour débrancher les flexibles du té de partiteur (24F), pousser les raccords (24A et 24B). Tout en maintenant les manchons en plastique (24C) en place, tirer sur les raccords (24A et 24B) jusqu'à ce que les flexibles (24D et 24E) soient débranchés.

⚠ ATT

ATTENTION: entretien

DÉMONTAGE

- Il se peut que les pièces de rechange soient disponibles dans le magasin dans lequel le mélangeur a été acheté.
- Lorsque des pièces de rechange ne sont pas disponibles, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Price Pfister par courrier ou par téléphone.
- Toujours couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur.

REMARQUE: entretien des garnitures

Instructions de nettoyage :

N'utiliser qu'un chiffon humide pour nettoyer et polir toutes les manettes et ornementations décoratives. L'utilisation de pâte à polir, de détergents, de produits nettoyants abrasifs, de solvants organiques ou d'acide peut endommager ces pièces. L'utilisation d'autre chose qu'un chiffon humide annulera la garantie!


Garnitures spéciales : les garnitures contenant de la porcelaine ou une autre substance similaire ne sont pas acceptables dans les lieux publics ou les établissements commerciaux. La pose de telles garnitures se fait aux risques de l'utilisateur.



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

Pour les renseignement concernant le service san frais de Pfaucet, appelez 1–800–PFAUCET (1–800–732–8238) appel ou visite www.pricepfister.com

- Aide pour le montage
- · Rensignements sur l'entretien et la garantie



Letter Designates Finish La Letra Indica el Terminado La Lettre Designe La Fini * Chrome Poli Α Polished Chrome Cromo Pulido Ε Rustic Pewter Peltre Rústico Étain Rustique R Antique Copper Cobre Antiguo Cuivre Antique S Stainless Steel Acero Inoxidable Acier Inoxydable U Rustic Bronze Bronce Rústico Bronze Rustique Υ Tuscan Bronze Bronze Le Toscan Bronce Toscano Z Oil Rubbed Bronze Bronce Frotado Con Aceite Bronze Huilé

Price Pfister.

19701 DaVinci Lake Forest, CA 92610 Phone: 1-800-Pfaucet www.pricepfister.com

A BLACK & DECKER COMPANY